


CONSEJOS PARA EL TELÉFONO


PARA: Hacer una llamada desde la pantalla inicio, escribir el número de teléfono,

DEBE: Pulsar la tecla 

Finalizar una llamada,

Pulsar la tecla 

Responder a una llamada,

Pulsar la tecla 

Ajustar el volumen durante una llamada,

Pulsar una de las teclas de **volumen**.

Activar o desactivar silencio durante una llamada,

Pulsar la tecla 

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada,

Pulsar la tecla 

PRUEBE ESTO: Hacer una llamada mediante un comando de voz.

1. En la lista de contactos, pulsar la tecla 

2. Hacer clic en **Nuevo contacto**.

3. Escribir la información del contacto

4. Pulsar la tecla 

5. Hacer clic en **Guardar**.

6. En la aplicación de marcación por voz, esperar el sonido.

7. Decir "**Llamar**" y el nombre o el número de teléfono del contacto. Para terminar la llamada, pulsar la tecla 

CONSEJOS PARA EL EXPLORADOR

PARA: Ir a una página específica,

DEBE: Pulsar la tecla 


Insertar un punto (.) en el campo Dirección Web,

Pulsar la tecla 

Insertar una barra (/) en el campo Dirección Web,

Pulsar la tecla  y la tecla 


Agregar un favorito para una página Web,

Pulsar la tecla 

Abrir la lista de favoritos,

Pulsar la tecla 

Detener la carga de una página Web,

Pulsar la tecla 


PRUEBE ESTO: Cambiar la vista del explorador.

1. En una página Web, pulsar la tecla 


2. Hacer clic en **Vista de columna** o **Vista de página**.

CONSEJOS PARA IMÁGENES


PARA: Acercar el zoom de una imagen,

DEBE: Pulsar la tecla 

Alejar el zoom de una imagen,

Pulsar la tecla 

Volver al tamaño original de la imagen,

Pulsar la tecla 

Ajustar una imagen al tamaño de la pantalla,

Pulsar la tecla 


Girar una imagen,

Pulsar la tecla 

PARA: Hacer una pausa en una visualización de imágenes,

DEBE: Pulsar la tecla 

Reanudar una visualización de imágenes,

Pulsar otra vez la tecla 

PRUEBE ESTO: Tomar una foto.

1. En la cámara, si es necesario, efectúe las siguientes acciones:


- Para acercar o alejar el zoom del sujeto, rodar la *trackball* arriba o abajo
 - Para fijar el enfoque en el sujeto, pulsar a medias la tecla configurable derecha
2. Para tomar una foto, hacer clic en la *trackball*.

CONSEJOS PARA VÍDEO


PARA: Hacer pausa en un vídeo,

DEBE: Pulsar la tecla 

Reanudar la reproducción de un vídeo,

Pulsar otra vez la tecla 

Reiniciar un vídeo,

Pulsar la tecla 

Ajustar el volumen durante un vídeo,

Pulsar una de las teclas de **volumen**.


PRUEBE ESTO: Grabar un vídeo. Para efectuar esta tarea deberá insertar una tarjeta de memoria en su dispositivo BlackBerry®.

1. En la cámara de vídeo, hacer clic en la *trackball*.


2. Para hacer una pausa en la grabación, hacer clic de nuevo en la *trackball*.

CONSEJOS PARA MÚSICA

PARA: Hacer pausa en una canción,

DEBE: Pulsar la tecla 

Reanudar la reproducción de una canción,

Pulsar otra vez la tecla 

Ajustar el volumen durante una canción,

Pulsar una de las teclas de **volumen**.

Reproducir la canción siguiente de una categoría

Mantener pulsada la tecla **Subir volumen**.

Reproducir la canción anterior de una categoría,

Mantener pulsada la tecla **Bajar volumen**

PRUEBE ESTO: Crear una lista de reproducción.

1. En la aplicación multimedia, hacer clic en **Música**.

2. Hacer clic en **Listas de reproducción**.

3. Hacer clic en **Nueva lista de reproducción**.

4. Hacer clic en **Lista de reproducción estándar**.

5. Escribir un nombre para la lista de reproducción.

6. Pulsar la tecla **Menú**.

7. Hacer clic en **Agregar temas**.

8. Hacer clic en un tema.

9. Para agregar más temas, repetir los pasos 6 a 8.

10. Pulsar la tecla **Menú**.

11. Hacer clic en **Guardar**.

Para más información visite www.blackberry.com/es/curve/tips
© 2008 Research In Motion Limited. Reservados todos los derechos. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® SurePress™ y las marcas, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registradas o utilizadas en EE.UU. y otros países del mundo. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Este documento se proporciona "tal cual"; Research In Motion Limited y sus empresas afiliadas ("RIM") no asumen responsabilidad, respaldo, garantía o representación alguna y renuncian expresamente a ello en la máxima medida permitida por las leyes aplicables en su jurisdicción.



El nuevo BlackBerry® Curve™ 8900

Consejos y trucos
www.blackberry.com/es/curve/tips



BlackBerry Curve



El nuevo BlackBerry Curve 8900

Guía de teclas



BIENVENIDO A BLACKBERRY

Gracias por elegir un smartphone BlackBerry® Curve™ 8900. Para configurar su dispositivo, efectúe las tareas indicadas a continuación. Consulte la Guía de introducción incluida con su dispositivo o haga clic en Ayuda en el smartphone para obtener instrucciones paso a paso.

- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la batería
- Cargue la batería
- Complete el asistente de configuración

CONSEJOS PARA LA PANTALLA DE INICIO

PARA:	DEBE:
Abrir la lista de aplicaciones de la pantalla de inicio,	Pulsar la tecla
Volver a la pantalla de inicio,	Pulsar la tecla
Bloquear el teclado,	Pulsar la tecla Bloqueo .
Desbloquear el teclado,	Pulsar la tecla Bloqueo de nuevo.
Bloquear el dispositivo,	Crear una contraseña. En la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, hacer clic en Opciones. Hacer clic en Contraseña. Activar el campo Contraseña.
Desbloquear el dispositivo,	Pulsar la tecla Bloqueo de nuevo. Escribir la contraseña. Pulsar la tecla

CONSEJOS DE ESCRITURA

PARA:	DEBE:
Escribir una letra en mayúsculas,	Mantener pulsada la tecla de la letra hasta que aparezca la letra en mayúscula o pulsar la tecla y la tecla de la letra.
Escribir el carácter alternativo,	Pulsar la tecla y la tecla del carácter. Por ejemplo, para escribir un interrogante (?), pulsar la tecla y la tecla
Escribir un símbolo,	Pulsar la tecla Escribir la letra que aparece debajo del símbolo.
Escribir un carácter acentuado o especial,	Mantener pulsada la tecla de la letra y mover la <i>trackball</i> a la izquierda o a la derecha. Soltar la tecla de la letra cuando aparezca el carácter acentuado o especial. Por ejemplo: para escribir ü, mantener pulsada la tecla y hacer rodar la <i>trackball</i> a la izquierda hasta que aparezca ü.
Activar el bloqueo numérico,	Mantener pulsada la tecla y la tecla Izquierda.
Desactivar el bloqueo numérico,	Pulsar la tecla

TRUCOS PARA MENSAJES

PARA:	DEBE:
Redactar un mensaje desde una lista de mensajes,	Pulsar la tecla
Responder a un mensaje,	Pulsar la tecla
Responder a todos,	Pulsar la tecla
Reenviar un mensaje,	Pulsar la tecla
Ir al primero de una lista de mensajes,	Pulsar la tecla
Ir al último de una lista de mensajes,	Pulsar la tecla

PRUEBE ESTO:
Copiar texto de un mensaje y pegarlo en otra aplicación.

1. En un mensaje, poner el cursor antes del texto que quiera copiar.
2. Pulsar la tecla y hacer rodar la *trackball*.
3. Pulsar la tecla
4. Hacer clic en **Copiar**.
5. Poner el cursor donde quiera pegar el texto.
6. Pulsar la tecla
7. Hacer clic en **Pegar**.

CONSEJOS PARA EL ORGANIZADOR

PARA:	DEBE:
Buscar una lista de contactos,	Escribir el nombre del contacto o las iniciales separadas por un espacio.
Llamar al contacto o número de teléfono resaltado,	Pulsar la tecla
Ir al día, semana o mes siguiente en el calendario,	Pulsar la tecla
Ir al día, semana o mes anterior en el calendario,	Pulsar la tecla y la tecla
Cambiar el estado de una tarea en la lista de tareas,	Resaltar una tarea. Pulsar la tecla

PRUEBE ESTO:
Asignar un tono a un contacto.

1. En la lista de contactos, resaltar un contacto.
2. Pulsar la tecla
3. Hacer clic en **Editar**.
4. Pulsar la tecla
5. Hacer clic en **Agregar tono de llamada personalizado**.
6. Establecer un tono de llamada.
7. Pulsar la tecla
8. Hacer clic en **Guardar**.